CBD ベポライザーセット(Kanger Tech)使用説明書

1．　セット内容

・ケース
・バッテリー
・アトマイザー（吸口タンク／中継ぎリング／ヒートコイル）
・USB チャージャー
・電源アダプター

2．　アトマイザー

＜ 初回に解体する必要はありません ＞

アトマイザーは吸口部分がオイルタンクになります。
解体するときは中継ぎリングを上に向けて作業してください。
下に向けるとオイルがこぼれます。
オイルを補充する際に解体します。

3．　充電

バッテリーと USB チャージャーを接続して充電します。USB 機器がない場合、付属の電源アダプターに接続し、AC 電源から充電してください。充電が完了するとランプが緑に変わります。

4．　電源の ON／OFF

ベポライザーの電源を ON にするには、銀色のボタンを 2 秒以内に連続で 5 回早く押してください。ベポライザーが充電済みで使用可能であれば、ボタン周りの白いライトが点滅します。
ボタンを押しながら吸引します。
電源を OFF にするには、さらに 5 回、同様にボタンを押してください。
ボタン周りの白いライトが点滅し、電源が OFF になります。

5．　オイルの補充

まず、アトマイザーを左に回し、本体から取り外します。
【注意：この時、必ず中継ぎリングの金属部分から回すようにしてください。タンクを回すと中のオイルがこぼれます。】
取り外したアトマイザーから中継ぎリングを左に回してタンクから外します。
ヒートコイルを交換する場合はリングからヒートコイルを外します。

適量の補充液を、中央部のシリンダーに入らないように注意しながらアトマイザーに注入します。
タンクが一杯になったらヒートコイルをセットした中継ぎリングをアトマイザーに取り付けます。

オイルを補充したアトマイザーをバッテリー部に取り付けます。
この際、バッテリーの接触部分にオイルが付着していると熱が伝わらず蒸気が出なくなります。この場合は綿棒などでバッテリーとアトマイザーの接触部分を拭いてください。

（株）あさやけ